


## COMO MEDIR

### PERSIANA HORIZONTAL 25MM E 50MM




#### PAREDE OU TETO




1.1. Meça a largura da sua janela e anote o valor encontrado.

#### PAREDE OU TETO



2.1. Meça a altura da sua janela e anote o valor encontrado.

#### PAREDE OU TETO




3.1. Acrescente 20cm na largura e na altura obtida, garantindo uma margem de 10cm em cada extremidade para melhor acabamento e redução da entrada de luz.  
3.2. Utilize esses valores finais para fazer o pedido da sua persiana.

#### CORTINEIRO




1.1. Para a instalação em cortineiro é necessária uma profundidade mínima de 10cm.  
1.2. Meça a largura e desconte 1cm.  
1.2. Defina a altura desejada.  
1.3. Utilize esses valores para fazer o pedido da sua persiana.

#### DENTRO DO VÃO




1.1. Para a instalação dentro do vão é necessária uma profundidade mínima de 10cm no vão. Verifique se não há puxadores, maçanetas ou outros obstáculos que possam interferir no funcionamento da persiana.

#### DENTRO DO VÃO



2.1. Meça a largura do vão em três pontos diferentes (superior, central e inferior).  
2.2. Anote o menor valor encontrado e desconte 1cm dessa medida. Utilize esse valor final para a largura da sua persiana.

#### DENTRO DO VÃO



3.1. Meça a altura do vão em três pontos diferentes (esquerda, centro e direita).  
3.2. Anote o menor valor encontrado e desconte 1cm dessa medida. Utilize esse valor final para a altura da sua persiana.

